


Montageanleitung PROTOS® Actioncam-Halterung mit Safety Loop



- ① Lüftungsschieber nach hinten schieben (geschlossene Lüftungsöffnungen) und diesen vorne mit dem mitgelieferten Spachtel leicht anheben, ①a indem vorsichtig nach unten gedrückt wird, sodass der Safety Loop eingeführt werden kann, ohne den Lüftungsschieber demontieren zu müssen.
- ② Die PROTOS® Actioncam-Halterung kann nun auf die an der Außenfläche vorgesehene Position platziert werden. Die kleine Kante (Übergang vom Lüftungsschieber zur Außenschale) dient als Anschlagshilfe. Wichtig ist, dass die PROTOS® Actioncam-Halterung präzise in der Mitte der Schale und vollflächig am Anschlag angesetzt wird.
- ③ Wenn die Position genau passt, die rote Schutzfolie abziehen und nach vorne abkippen.
- ④ Die gesamte Klebefläche für ca. 5 Sek. stark andrücken. 80% der Haltekraft wird nach ca. 20 Min. erreicht, volle Endfestigkeit nach ca. 72 Stunden.

Bitte beachten: Hat der Doppelkleber Kontakt mit der Oberfläche, kann er auch nach nur wenigen Sekunden Kontaktzeit kaum mehr entfernt werden!



Bei Bedarf übernimmt die Montage der PROTOS® Actioncam-Halterung mit Safety Loop gerne Ihr autorisierter PROTOS® Händler.

Die PROTOS® Actioncam-Halterung eignet sich z.B. auch für die Anbringung der PROTOS® Lupine Helmlampe.